Anleitung zum REGISTRIEREN & UPDATEN von Cub Gen3, Gen4 und Gen4 Lite Geräten

Schritt 1

Besuchen Sie: https://member.cubautoparts.com/ oder scannen Sie den QR-Code um sich neu zu registrieren.



ALCAR
YOUR WHEEL PARTNER

Schritt 2

Lesen Sie die Nutzungsbedingungen für die Mitgliedschaft.

Klicken Sie, auf Agree um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren und anschließend auf Next



ALCAR YOUR WHEEL PARTNER

Schritt 3
Die Registierung

1. Wählen Sie den richtigen Gerätetyp aus

2. Geben Sie die Seriennummer des Gerätes ein

3. Füllen Sie alle weiteren Felder, die zur Registrierung notwendig sind aus und klicken Sie anschließend auf Send



ALCAR
YOUR WHEEL PARTNER

Wo finden Sie die Seriennummer

Gen3 Geräte

- Sie finden die Seriennummer auf der Rückseite des Geräts oder unter den Einstellungen

Gen4 und Gen4 Lite Geräte

- Sie finden die Seriennummer unter Tool Info in der ersten Reihe

ALCAR
YOUR WHEEL PARTNER

Schritt 4
Registierung abgeschlossen

Registrierung abgeschlossen:
Nachdem Sie auf "Senden" geklickt haben, werden Sie zur Seite "Registrierung erfolgreich" weitergeleitet. Bitte überprüfen Sie nun Ihren E-Mail-Posteingang auf die Bestätigungsmail für Mitglieder.

Bemerkung: Wenn Sie keine Bestätigungsmail erhalten haben, überprüfen Sie bitte Ihr Junk-Postfach.

ALCAR YOUR WHEEL PARTNER

Schritt 5
Empfangene Mail bestätigen

Öffnen sie die Bestätigungsmail und klicken Sie dann auf den Verifizierungslink.



Dear Member, Hello: Please click the link below to verify your account.
Sehr geehrte/r Mitglied, Hallo: Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um Ihr Konto zu verifizieren.
Cher(e) membre, Bonjour : Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour v érifier votre compte.
Gentile membro, Buongiorno: Clicca sul link qui sotto per verificare il tuo account.
Kära medlem, Hej: Vänligen klicka på länken nedan för att verifiera ditt konto

CUB ELECPARTS INC	
Account/ Email	bencub191413@gmail.com
Verification link/ Verifizierungslink	Activate account/ Konto aktivieren

CUB ELECPARTS INC. | Contact us!

CUB ELECPARTS INC : https://member.cubautoparts.com/

Schritt 6
Verifizierung abgeschlossen

Nachdem Sie auf den Verifizierungslink geklickt haben, werden Sie zur Seite "Verifizierung der Mitgliedschaft abgeschlossen" geleitet.

Klicken Sie auf Login, um Ihre Gerätedaten und den Software-Download zu verwalten.



Nachdem Sie sich erfolgreich eingeloggt haben, finden Sie hier Ihre Daten.

1. Ihr registriertes Gerät mit Seriennummer (Pro Mailadresse können 2 Geräte registriert werden)

2. Ihre Firmendaten

3. Hier können Sie Ihr Passwort ändern

4. Hier gelangen Sie zum Software Download für Ihr Gerät

Hier können Sie nun die Software herunterladen, um Ihr Gerät upzudaten.

- Für Gen3 und Gen4 Geräte wählen Sie
✓ Auto Updater (1)

- Für Gen4 Lite wählen Sie
✓ Gen4_Lite_Auto_Updater (2)



ALCAR
YOUR WHEEL PARTNER

Schritt 7 1/2
Update Gen3 Geräte

Öffnen Sie die Update Software und verbinden Sie Ihr Gerät via USB-Kabel mit dem PC

Klicken Sie erst auf Auto und anschließend auf UPDATE



ALCAR
YOUR WHEEL PARTNER

Schritt 7 2/2
Update Gen4 oder Gen4 Lite Geräte

Öffnen Sie die Update Software und verbinden Sie Ihr Gerät via USB-Kabel mit dem PC

Wenn ein neues Update verfügbar ist, bekommen sie eine Push Up Nachricht. Klicken sie auf ja um das Update zu starten.



Bermerkung:
Gen4 und Gen4 Lite Geräte, können Sie nach der Registrierung jederzeit bequem über das Gerät per WIFI updaten!

ALCAR
YOUR WHEEL PARTNER